

Der minimale Purist



Lösen Sie die seitliche Madenschraube des vormontierten Türschildes und ziehen Sie die Acrylglasscheibe nach oben raus.

Entfernen Sie die Schutzfolie auf der Acrylglasscheibe und schieben Sie Ihre Beschriftung zusammen mit der Acrylglasscheibe wieder in die Seitenpfosten hinein.

Um eine sichere Fixierung der Scheibe und der Beschriftung zu gewährleisten, drehen Sie die Schraube in den Seitenpfosten.

Richten Sie die Grundplatte in der gewünschten Höhe an der Wand aus, und markieren Sie sich die Bohrlöcher. Nach dem Setzen der Dübel die Grundplatte mit Schrauben anbringen.

Ziehen Sie die beiden Abdeckpapiere von der Klebespur der Grundplatte und drücken Sie das Türschild darauf, um es an der Wand zu fixieren.